



"A" - aktualne miejsce
 posadowienia kolumny
 "B" - miejsce docelowe
 "C" - zmiana trasy przebiegu
 kablów