

WYMAGANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE OFEROWANEGO SPRZĘTU

Agregat prądotwórczy trójfazowy na przyczepce

- Częstotliwość (Hz) min 50
- Napięcie (V): 230/400
- Moc nominalna (kVA)min 25
- Moc maksymalna (kVA)maks 38
- Praca ciągła: 24 godziny
- Rozruch: Elektryczny
- Masa (kg) max 1000

Jednostka napędowa:

- **Typ:** 4-cylindrowy,
- **Moc silnika min** 53 (KM) / 1500 (r.p.m)
- **Paliwo:** Diesel (ON)
- **Pojemność baku na paliwo min** 100 (l)
- **Olej:** 10W40
- **Zasilanie:** Wtrysk
- **Rozruch:** Elektryczny
- **Bezpiecznik ciśnienia oleju:** Tak
- **Przystosowany do pracy ciągłej:** Tak

GNIAZDA ZASILANIA:

- 230 V: 16A, 32A
- 400 V: 16A, 32A
- Listwa mocy

OSTRZEŻENIA I ALARMY na panelu kontrolnym

- Niskie ciśnienie oleju silnikowego.
- Wysoka temperatura silnika.
- Nieprawidłowa prędkość obrotowa silnika.
- Załączony wyłącznik bezpieczeństwa.
- Błędny start.
- Błędny stop.
- Nieprawidłowe napięcie.
- Nieprawidłowa częstotliwość.
- Nieprawidłowe napięcie ładowania baterii.
- Przeciążenie prądnicy.
- Niski poziom paliwa.
- NAPIĘCIE WYJŚCIOWE (V).
- CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz).
- OBCIĄŻENIE (A).
- TEMPERATURA SILNIKA (C°).



- CIŚNIENIE OLEJU (kPa).
- PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA (rpm).
- CZAS PRACY GENERATORA (H).
- NAPIĘCIE ŁADOWANIA BATERII (V).
- POZIOM PALIWA (%).

Sprzęt musi posiadać deklaracje CE, certyfikaty.

Przyczepa powinna być dostosowana wymiarami do wybranego agregatu. Agregat powinien być osadzony na stałe. Przyczepa powinna być dostosowana do ruchu zgodnie z wymaganymi przepisami wg Ustawy z Dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.