

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ**Przenośnik zgrzeblowy, poz. 235-00****TKF – GB=800/A-A = 20 275**

Nr	Nazwa	Ilość	E/V	Uwaga
1	Motoreduktor SK9072.1AZBDR-132MH/4 TF	1	E	NORD
2	Łożysko stacji napędowej FY90JTF	2	V	SKF
3	Łożysko stacji napinającej FY80JTF	2	V	SKF
4	Wał napędowy	1	V	
5	Wał napinający	1	V	
	- Pierścień nastawczy D80 x D110 x 22	2	V	DIN 705
6	Płyta zabierająca PE 1000	66	V	
7	Łańcuch długość otwarta 1920	2	V	
8	Koło do łańcucha os zwrotna M160 z=7; P=160	2	V	
9	Koło do łańcucha strona napędowa M160 z=8; P=160	2	V	
10	Smarowanie łańcucha	1	V	

Wskazówka:**E = Część zamienna****V = Część zużywająca się**