

2. Nastawy głowic termostatycznych

2.1 Danfoss typu RAW – K

Głowica producenta Danfoss typu RAW – K przedstawiona jest na rysunku 1.



Rysunek 1 Głowica Danfoss typu RAW - K

Dla głowicy Danfoss typu RAW – K dla poszczególnych pomieszczeń wymagane są nastawy zestawione w tabeli 2.

Tabela 2 Nastawy dla głowicy Danfoss RAW - K

Danfoss typu RAW-K			
lp.	Pomieszczenie	Nastawa głowicy	Temperatura [C]
1	Sala lekcyjna	3	20
2	Sala gimnastyczna	2,5	18
3	Korytarz	2	16
4	Pomieszczenie administracyjne	3	20
5	Sala w przedszkolu	3	20