

### TABELA POSZERZEŃ NAWIERZCHNI JEZDNI - w-wa ścieralna

Lp	Lokalizacja poszerzenia					
	Początek [km]	Koniec [km]	Strona poszerzenia	Długość poszerzenia [m]	Szerokość poszerzenia [m]	Powierzchnia poszerzenia [m2]
1	0+033.00	0+082.00	L	49.00	0.50	24.50
2	0+082.00	0+140.00	L	58.00	1.20	69.60
3	0+030.00	0+082.00	P	52.00	0.70	36.40
4	0+082.00	0+130.00	P	48.00	1.50	72.00
5	0+130.00	0+160.00	P	30.00	0.50	15.00
						<b>217.50</b>