

	Opis Techniczny I	
	Instrukcja Eksploatacji SAMOPOZIOMUJĄCY UKŁAD PODNOSZENIA KONTENERA	Strona 15

4.2.4 Zbiornik oleju

Zbiornik służy do zapewnienia stanu oleju w układzie. Filtr oddechowy umieszczony jest w korku wlewowym. Okresowo (raz na rok) należy kontrolować jego czystość. W przypadku zabrudzenia przemyć benzyną ekstrakcyjną i przedmuchać sprężonym powietrzem. W przypadku dużego zabrudzenia wymienić na nowy.

4.2.5 Czujnik poziomu

W szafce sterowniczej umieszczono czujnik poziomu. Uszkodzenie czujnika, odłączenia czujnika ze skrzynki sterowniczej spowoduje niepoprawność działania układu poziomującego, która jest sygnalizowana na wyświetlaczu.

4.2.6 Siłowniki

Podnoszenie kontenera realizowane jest poprzez cztery siłowniki hydrauliczne, połączone z zasilaczem umieszczonym w kontenerze przewodami elastycznymi i rurkami wysokociśnieniowymi.



4.2.7 Napełnianie zbiornika olejem / wymiana oleju.

Napełnianie oraz uzupełnianie oleju w zbiorniku przeprowadza się poprzez wlew umieszczony na górnej powierzchni zbiornika oleju. Zbiornik należy napełnić olejem do poziomu najwyższego, oz. „MAX”.