

ZAKRES I HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Lp.	Czynności	Eksploatacja (częstotliwość)	Uwagi
Przepustnice z siłownikiem			
1.	Kontrola działania przepustnicy	co 6 miesięcy	
Sekcja filtrów			
1.	Kontrola stanu filtrów	co 6 miesięcy	
2.	Wymiana wkładów filtracyjnych (*)	co 6 miesięcy	*) w zależności od zapylenia środowiska
	**) tylko w przypadku zakupu wkładów w firmie FRAPOL		
Sekcja wentylatora			
1.	Kontrola połączeń mechanicznych	co 6 miesięcy	
2.	Kontrola ustawienia przekładni pas.	co 6 miesięcy	
3.	Sprawdzenie naciągu pasków klinowych	co 6 miesięcy	
4.	Wymiana pasków klinowych (**)	co 6 miesięcy	w przypadku zużycia
	**) tylko w przypadku zakupu pasków w firmie FRAPOL		
5.	Kontrola połączeń elektrycznych w silniku	co 6 miesięcy	
6.	Sprawdzenie poboru prądu silnika	co 6 miesięcy	
7.	Kontrola pracy łożysk silnika i wentylatora	co 6 miesięcy	
8.	Kontrola wibroizolatorów	co 6 miesięcy	
Sekcja nagrzewnicy wodnej			
1.	Sprawdzenie stanu bloku lam.	co 6 miesięcy	
2.	Kontrola działania FROST-a	co 12 miesięcy	przed sezonem grzewczym
Sekcja chłodnicy			
1.	Kontrola syfonów	co 6 miesięcy	
2.	Sprawdzenie stanu bloku lam.	co 6 miesięcy	
Sekcja odkraplacza			
1.	Kontrola odkraplacza	co 6 miesięcy	
2.	Kontrola syfonów	co 6 miesięcy	
Sekcja wymiennika krzyżowego			
1.	Kontrola działania przepustnic	co 6 miesięcy	
2.	Sprawdzenie stanu bloku lam.	co 6 miesięcy	
Sekcja wymiennika obrotowego			
1.	Kontrola pracy silnika napędowego	co 6 miesięcy	
2.	Kontrola stanu paska napędowego rotora	co 6 miesięcy	
3.	Sprawdzenie stanu bloku lamelowego rotora	co 6 miesięcy	