ZŁĄCZKA TESTOWA
ZŁĄCZKA DO POMIARU
ZŁĄCZKA WODOMIAROWA
ZŁĄCZKA DO PRZYŁĄCZA
ZŁĄCZKA TESTOWA
ZŁĄCZKA DO PRZYŁĄCZA
ZŁĄCZKA WODOMIAROWA
ZŁĄCZKA DO PRZYŁĄCZA
1:100
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50