



Stosować teleskopowe obudowy do zasuw. Końcówka trzpienia powinna znajdować się 15-20cm pod pokrywą skrzynki do zasuw. Połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem żasuwy musi być zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą zawlecзки.

Skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o średnicy pokrywy min.150mm, wysokość skrzynki min. 270mm. Teren wokół skrzynki umocnić np. za pomocą płyt betonowych, kostki brukowej.

JEDNOSTKA

EWA JUSKOWIAK

ul. Przyłuszczkowa 15E 60-175 Poznań
tel 604 203 295 NIP 763 198 91 36

INWESTOR:	Gmina i miasto Tuliszków pl. Powstańców Styczniowych 1863r 1, 62-740 Tuliszków		
OBIEKT:	AMFITEATR nr dz. 980/43, ark 4, obręb 001 Tuliszków, gmina Tuliszków		
TEMAT:	MODERNIZACJA AMFITEATRU I ARANŻACJA TERENU SĄSIADUJĄCEGO NA CELE KULTURY OTWARTEJ		
BRANŻA:	Sanitarna	STADIUM:	PFU
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Pawlak		Imię i nazwisko
			Nr Upr.
			Podpis
TREŚĆ RYSUNKU:	ZABEZPIECZENIE SKRZYNNKI ULICZNEJ DO ZASUW		WKP/0403/PWOS/17 specj. sanitarna
			Skala:
			Data:
		1:100	X 2024
		Numer rysunku:	
		IS-05	