



ZESTAWIENIE ARKUSZY BLACH TRAPEZOWYCH Cofrasol 84, gr. min. 1mm, szer. modułowa 1050mm		
Lp.	Długość	Ilość
1	708	22szt.
2	668	24szt.
3	468	14szt.
4	300	8szt.
5	176	8szt.
6	161	40szt.
7	169	8szt.
8	153	8szt.
9	173	8szt.

- jako materiał trwały zastosować blachę trapezową Cofra8 8
- zakładać Minimalną grubość minimalnie 1,0mm lub równoważną
- zakładać blachę trapezową Cofra8 8 z wyjątkiem podłóg w miejscach powięzanych HB14,0
- między osiami 9 i 10 blachy ułożyć na dolnej płaszczyźnie stopowych HB22,0
- arkusze blachy na długości ułożone na zakład 60cm, zakład umiejscowić nad belkami stropowymi,
- szerokość skrajnych arkuszy dopasować na budowie,
- docinki blach wykonać nad budowę pasując do stanu istniejącego,
- do łączenia blachy z blachą ujętych wkrętów samowiercących typu GT02 z bitem 6-4mm M4,820
- roztwór wkrętów co 268mm w każdej ukośnej części blachy,
- do łączenia blachy z belką stropową ujętych wkrętów samowiercących typu GT12 z bitem 6-4mm M5,535,
- po jednym wkrętem w każdej dolnej części blachy,
- blacha szalunkowa nie wymaga spłaszczenia w fazie montażowej,