

W GABINECIE PSYCHOLOGA 2  
POŁOŻYĆ NA ISTNIEJACY GRES  
NA PODŁODZE WARSTWĘ  
POZIOMUJACĄ, PODŁOGĘ PCV Z  
COKOŁEM WYWINIĘTYM NA  
ŚCIANĘ 15CM

