

Uszczegółowienie sposobu instalacji ścianki poprzecznej

Poprzeczny brus ścianki szczelnej (nr1), należy przyspawać na całej długości do brusa nr2 i pogrążyć jako parę. Kolejną parę brusów poprzecznych (nr3 i nr4) należy zespawać ze sobą spoiną ciągłą o długości 50 cm z przerwami co 50 cm. Po pogrążeniu zespawanej pary brusów należy ją połączyć spoiną ciągłą obustronną o długości 50 cm, do lustra wody – dotyczy połączenia elementu nr2 i nr3. Spoiny wykonać jako pachwinowe, z dwóch stron ścianki szczelnej. Szerokość spoiny 7,0 mm. Brus nr 5 (nie przedstawiony na schemacie) pogrążyć bez spawania.

