

iD Inspiration 30/55/70

LUKSUSOWE PŁYTKI WINYLOWE

Montaż
Instrukcje

2021

WAŻNE!

- Dopilnuj, aby wszystkie zalecenia i instrukcje były szczegółowo przestrzegane.
- W razie wątpliwości w zakresie montażu prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Tarkett.
- Zawarte w niniejszym dokumencie informacje są stale aktualizowane.
- Używaj tego samego numeru serii produkcyjnej dla każdej powierzchni ciągłej.
- Nie układaj opakowań w wysokie sterty (maks. wysokość 5 opakowań).
- Przed montażem pozwól, aby materiał zaaklimatyzował się w opakowaniach do warunków pomieszczenia przez co najmniej 24 h w temperaturze pokojowej (co najmniej 15°C).
- Podłoże musi być równe, wypoziomowane, czyste, bez śladów (cienkopisów, markerów, farb itp.), nieuszkodzone, twarde, jednorodne, gładkie i wolne od wilgoci. Sprawdź chłonność podłoża aby było zgodne z wymaganiami producenta kleju.
- Tarkett zaleca stosowanie wyłącznie dedykowanych klejów do instalacji paneli LVT. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta kleju.
- W przypadku obszarów narażonych na intensywne promieniowanie słoneczne, różnice temperatur (np. ogród zimowy, itp.) stosować wyłącznie system klejenia zalecany przez producenta kleju.
- Praca musi zostać zakończona inspekcją: należy dopilnować, aby nowo położona podłoga była wolna od pozostałości kleju.

A – PRZYGOTOWANIE

INFORMACJE PRZED MONTAŻEM

A.1 Aklimatyzacja

Przed montażem pozostawiać panele w opakowaniach na co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej, nie niższej niż 15°C (patrz przepisy dla każdego kraju). Ta temperatura powinna być utrzymywana podczas montażu.

A.2 Temperatura pomieszczenia

Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 12°C, a temperatura pomieszczenia 15°C (patrz przepisy dla każdego kraju). Zalecana wilgotność względna w pomieszczeniu powinna wynosić 35–65% (patrz przepisy dla każdego kraju). Panele powinny leżeć płasko w opakowaniach w niewysokich stosach (maks. wysokość 5 opakowań).

A.3 Stan podłoża

Podłoże musi być wypoziomowane, równe, czyste, bez śladów (cienkopisu, markerów dowolnego rodzaju, długopisu, farby itp.), które mogłyby migrować i spowodować przebarwienia, bez uszkodzeń, suche, stabilne, twarde, gładkie (należy sprawdzić chłonność) oraz nienarażone na wilgoć. Zabezpieczenie podłoża przed wilgocią oraz montaż przeprowadza się według norm budowlanych obowiązujących w danym kraju. Zmierzona wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności zgodnie ze wspomnianymi normami oraz zaleceniami producenta kleju. W Polsce obowiązuje zasada nieprzekraczania wilgotności: 2% CM dla podłoży cementowych i 0,5 CM dla anhydrytowych. Prosimy o przestrzeganie zaleceń producenta kleju w tym zakresie. Przed zastosowaniem masy poziomującej sprawdź jakie będzie natężenie ruchu dla montowanej podłogi. Prosimy o konsultację w tym zakresie z producentem masy niwelującej, aby dostosować parametry masy do warunków użytkowania oraz spodziewanego natężenia ruchu oraz stosowanych kółek meblowych (norma EN 12529, wózki i kółka). Sprawdź parametry masy niwelującej, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Uwaga: Wyłączenie odpowiedzialności (kleje, masy poziomujące itp.). Mimo że firma Tarkett zaleca stosowanie określonych typów klejów, mas poziomujących i izolacji przeciwwilgociowych od określonych producentów, jednak nie odpowiada za ich jakość lub sposób użycia. W przypadku zapytań o szczegóły klejów, mas, gruntów itp. prosimy o kontakt z ich producentami. Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego działania tych produktów w połączeniu z produktami Tarkett. Producent kleju, masy poziomującej i izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonawca prac odpowiadają za to, aby użyte produkty były odpowiednie do danego zastosowania i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

A.4 Ogrzewanie podłogowe

Warunkiem koniecznym jest sprawdzenie przed montażem systemu ogrzewania podłogowego, potwierdzenie jego prawidłowego działania oraz przeprowadzenia procesu wygrzewania. Ogrzewanie podłogowe musi zostać wyłączone na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem montażu wykładziny i pozostawać wyłączone przez co najmniej 48 godzin po zakończeniu montażu. Patrz zalecenia producenta kleju. Kiedy ogrzewanie podłogowe jest wyłączone, należy zapewnić alternatywne ogrzewanie, aby utrzymać stałą temperaturę podczas montażu w zakresie 15–28°C. Następnie przez kolejne dni należy stopniowo zwiększać temperaturę o kilka stopni dziennie, aż do uzyskania właściwej temperatury pomieszczenia. Temperatura ogrzewania podłogowego nigdy nie powinna przekraczać uzgodnionej w branży dopuszczalnej temperatury 27°C (wykładziny klejone).

Uwaga: Mimo że firma Tarkett zaleca stosowanie określonych typów klejów, mas niwelujących i izolacji przeciwwilgociowych od określonych producentów, jednak nie odpowiada za ich jakość lub sposób użycia. Nie gwarantujemy również kompletności i aktualności listy produktów i ich producentów. Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego działania tych produktów w połączeniu z jej produktami. Producent kleju, masy poziomującej i izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonawca prac odpowiadają za to, aby użyte produkty były odpowiednie do danego zastosowania i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett, aby uzyskać więcej informacji.

 **Tarkett**

B – MONTAŻ

B.1 Kierunek układania

Przed rozpoczęciem montażu płytek/paneli określić metodę układania, uwzględniając kształt pomieszczenia i wzór, który ma zostać ułożony.

Ważne! Przed ułożeniem pierwszych rzędów płytek, sprawdzić czy:

- elementy przy ścianach mają więcej niż 10 cm szerokości;
- elementy w drzwiach i narożnikach nie są mniejsze niż połowa całej płytki.

Płytki

- Płytki od spodu są oznaczone strzałkami. Płytki należy układać we wzór szachownicy.
- Montaż należy zaczynać od środka pomieszczenia i kończyć przy ścianach.

Panele

Panele należy montować w tym samym kierunku, aby uniknąć niejednorodnego odbijania światła.

- Każdy rząd paneli powinien być przesunięty względem poprzedniego, aby połączenia ich końców nie pokrywały się.
- W przypadku wzorów drewnopodobnych unikać montowania obok siebie paneli z tym samym motywem.

B.2 Klejenie

- Do klejenia używać wyłącznie dedykowane kleje do paneli LVT. Stosować około 250 g/m², używając zalecanej pacy (A1 lub A2 zgodnie z normą producenta kleju; model szpachli TKB).
- Zawsze przestrzegać instrukcji producenta kleju, w szczególności czasu schnięcia i czasu pracy.
- W trudnych warunkach, np. przy znacznych zmianach temperatury (weranda, ogród zimowy itp.) lub dużym natężeniu ruchu może być wymagane zastosowanie kleju dwuskładnikowego.
- Płytki lub panele układać tak, aby ciasno stykały się krawędziami.
- Po montażu na fragmencie powierzchni, docisnąć panele ręcznie lub pacą dociskową z zaokrągloną krawędzią.
- Po ręcznym dociśnięciu, użyć ciężkiego walca dociskowego w obu kierunkach, aby zapewnić końcowe wiązanie.

C – PO MONTAŻU

WAŻNE! Odczekać od 48 do 72 godzin przed rozpoczęciem użytkowania lub przystąpieniem do ustawienia mebli.

C.1 Zabezpieczenie montażu

- Jeśli po montażu mają być prowadzone roboty budowlane, należy zawsze zabezpieczyć podłogę, przykrywając ją arkuszami tektury lub sklejki.
- Nie stosować taśmy malarskiej bezpośrednio na wykładzinie.
- Nigdy nie zezwalać na intensywny ruch wózków zaraz po montażu podłogi, ponieważ może to spowodować wyciskanie kleju spod podłogi.

C.2 Pierwsze czyszczenie

- Przed oddaniem nowo położonej podłogi do eksploatacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie.
- Resztki kleju należy usunąć rozpuszczalnikiem spirytusowym i czystą tkaniną.
- Lekko zabrudzone podłogi: odkurzyć, zamieść lub przemyć wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz. W przypadku dużych powierzchni efektywne jest użycie maszyny uniwersalnej (połączenie myjki i suszarki z cylindrycznymi szczotkami bezpiecznymi dla podłogi).