

# PRZĘKRÓJ „A-A”

# PRZĘKRÓJ „B-B”

NAGA: WENTYLATOR W3-1  
NALEŻY USTAWIĆ TYLKO  
W CZASIE REMONTU

