


[illegible]

WAGA: Wszystkie wymiary i rzędnę należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem prac budowlanych i montażowych. Wszystkie wymiary podano w metrach, wymiary w centymetrach.

Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z rysunkami anizacji instalacji sanitarnych i elektrycznych, projektem instrukcji oraz opisem technicznym.

Przy oknach należy wykonać zabezpieczenie-rurkę drenażową o średnicy 3,35 cm na wysokości 85 cm od poziomu podłogi (za wyjątkiem drzwi, mezzanin i schodów). Wykonanie rurki drenażowej (mocowanie z jednej strony na zewnątrz)

[illegible]