

SKALA 1:500  
Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-PL-2000 strefa 6, układ wys.: PL-EVRF2007-NH  
Sektory mapy: 6.130.27.13.2.1; 6.130.27.08.4.3

