

Data rozpoczęcia gwarancji: 13.03.2024

**WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA**

	WARUNKI	DO
Gwarancja na pojazd:	2 lat nieograniczony przebieg	12.03.2026
Gwarancja na elektryczny zespół silnika i skrzyni biegów:	2 lat nieograniczony przebieg	12.03.2026
Gwarancja akumulatora napędowego:	8 lat lub 160000 km (nieograniczony przebieg przez pierwsze 2 lata)	12.03.2032
Gwarancja na lakier:	3 lat nieograniczony przebieg	12.03.2027
Gwarancja antykorozyjna:	12 lat nieograniczony przebieg	12.03.2036
Assistance:	2 lat nieograniczony przebieg	12.03.2026

**AKUMULATOR NALEŻY DO WŁAŚCICIELA**

Aby maksymalnie skrócić czas naprawy pojazdu należy przygotować następujące informacje: dokładne umiejscowienie usterki, numer identyfikacyjny pojazdu, typ silnika, numer telefonu kontaktowego.

**PROGRAM PRZEGLĄDÓW POJAZDU**

**CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY DANYM PRZEBIEGU LUB PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO CZASU, COKOLWIEK NASTĄPI WCZEŚNIEJ**

Po każdych : (km) lub

przy :

W okresie gwarancji należy przestrzegać programu przeglądów, okresów międzyobsługowych oraz norm dotyczących używanych produktów i materiałów eksploatacyjnych. Podane informacje dotyczą kraju, w którym pojazd został zakupiony. W przypadku użytkowania pojazdu poza krajem, w którym został zakupiony, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem marki.

	40000	40000	120000	160000	1 rok	2 lat	3 lat	4 lat	5 lat	6 lat	7 lat	8 lat	9 lat	10 lat	11 lat	12 lat
Z.E. serwis	•	•	•	•	•											
Wymienić filtr kabiny	•	•	•	•												
Sprawdzić i usunąć pył z okładzin bębnow hamulcowych	•	•	•	•												
Wymienić płyn chłodzący	•	•	•	•												
Wymienić płyn hamulcowy	•	•	•	•												
Wymienić akumulator 12 V	•	•	•	•												

**PODCZAS OBSŁUGI SERWISOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI:**

Sprawdzić poziomy, stan i szczelność układu hamulcowego	Sprawdzić obecność kapturków na zaworach kół
Sprawdzić pompę płynu chłodzącego, pompę prężniową i zespół wentylatora silnika elektrycznego	Sprawdzić zużycie tarcz i klocków hamulcowych
Sprawdzić czujnik usterki izolacji	sprawdzenie sygnalizacji i oświetlenia zewnętrznego / oświetlenia wewnętrznego
Sprawdzić mobilny czujnik wykrywania przegrody (jeśli jest zamontowany)	Sprawdzić stan przedniej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych
Sprawdzić zabezpieczenie antykorozyjne	Sprawdzić pióra wycieraczek i poziom płynu do spryskiwaczy
Wyczyścić układ otwieranego dachu (zależnie od wyposażenia)	Sprawdzić obecność etykiet dotyczących poduszek powietrznych i w komorze silnikowej
Sprawdzić i nasmarować zamek pokrywy komory silnika	Sprawdzić moduły elektroniczne za pomocą przyrządu diagnostycznego
Sprawdzić poziomy, stan i szczelność obwodu płynu chłodzącego	Sprawdzić działanie lampek ostrzegawczych tablicy wskaźników
Sprawdzić stan i szczelność osłon/silentbloków/przegubów kulowych/amortyzatorów	Ustawić parametry poczynności wyłączenia informującego o konieczności wymiany oleju/przebiegu
Sprawdzić stan i ciśnienie opon oraz bezpieczne mocowanie kół	Dokumentacja i rozmieszczenie etykiety serwisowej

Ważne: Producent zaleca dostosowanie harmonogramu wymiany określonych części lub płynów do szczególnych warunków użytkowania pojazdu. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

**PLINY:** Zapoznać się dokładnie z zaleceniami producenta

**PLYN HAMULCOWY**

Typ	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
Typ	

**PLYN CHŁODZĄCY**

Typ	GLACEOL RX type E Long Life
-----	-----------------------------