

ZAKRES REMONTU NITKI PALIW ALTERNATYWNYCH

10-31. 01.2022

1) STACJA WYŁADUNKU KONTENERÓW ECO DOCK nr 1 i 2 oraz stół wibracyjny

- kontrola napędów,
- regeneracja ślimaków. Kontrola okładzin i wałów ślimaków,
- regeneracja dna stacji
- wymiana elementów gumowych na wlocie.
- Wymienić ślizgi pod ślimakami w docku RDF
- Przegląd podawacza wibracyjnego
- Przegląd wibracyjnego z wymianą uszczelnień gumowych

2) PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY NR 1

- wymiana kpl łańcucha,
- przegląd stacji napinającej (wymiana łożysk, korpusów, segmentów gwiazdy),
- przegląd roli napędowej
- przegląd napędu redlera,
- kontrola obudowy redlera i naprawa,
- regeneracja ramion napinacza
- wymiana środków smarnych.

3) SEPARATOR MAGNETYCZNY

- przegląd z ewentualną wymianą uszkodzonych łożysk,
- kontrola napędu.
- Wymiana listwy i szczotki
- Wykonanie zsypu do sprzątania

4) SEPARATOR NADGABARYTÓW

- przegląd napędu,
- przegląd i ewentualna wymiana uszkodzonych łożysk,
- regeneracja pokryw separatora i zbiorników

5) PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY NR 2 DO MULTIFLEX

- kontrola łańcucha, zgrzebeł i ewentualna wymiana uszkodzonych części
- przegląd stacji napinającej (wymiana łożysk, korpusów, segmentów gwiazdy),
- przegląd napędu redlera,
- kontrola obudowy redlera,
- wymiana środków smarnych.
- regeneracja ramion napinacza

6) URZĄDZENIE WAŻĄCE MULTIFLEX

- przegląd agitatorów,
- zabezpieczenie dna koryt materiałem trudnościeralnym,
- wymiana środków smarnych.
- Przegląd zbiornika i kompensatorów wraz z naprawą uszkodzonych blach

7) UKŁAD TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO

✓ PODAWACZ CELKOWY IDMS

- Przegląd i naprawa podawacza celkowego IDMS nr1 i 2 – wymiana wszystkich części zużywających się
- **Montaż komory rozprężnej dla odpowietrzenia dozowników celkowych**

✓ RUROCIĄG TRANSPORTUJĄCY PALIWA NR 1 i 2

- wymiana odcinków rurociągów i kolan na nitce nr 1i 2 wg wskazań inspektora nadzoru, - 5 elementów o długości 6mb.
- Wykonanie rurociągu wraz z wymianą na nitce nr 1
- przegląd zasuw odcinających przed trójnikiem do palnika,
- wymiana i regeneracja kolan
- przebudowa rozdziału przed palnikiem z uwzględnieniem stałego przyłącza nitki nr 3.

8) PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY TRANSPORTUJĄCY NA PRYZMĘ WEWNĄTRZ HALI nr 3

- kontrola łańcucha, zgrzebeł i ewentualna wymiana uszkodzonych części
- przegląd stacji napinającej
- przegląd z ewentualną wymianą uszkodzonych części na roli napędowej
- przegląd napędu redlera,
- kontrola obudowy redlera i ewentualna regeneracja,
- wymiana środków smarnych.

9) STACJA ZAŁADUNKU ECOBIN

- kontrola przekładni,
- przegląd ślimaków(przekładni, wałów i łożyskowania),
- kontrola wnętrza obudowy ślimaków,
- wymiana środków smarnych.

10) PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY TRANSPORTUJĄCY PALIWA DO MULTIFLEX Z ECOBEAM

- przegląd stacji napinającej. Kontrola łożysk.
- **wymiana łańcucha**
- przegląd z ewentualną wymianą uszkodzonych części na roli napędowej(łożysk, segmentów gwiazdy),
- przegląd przekładni napędu,
- wymiana środków smarnych.

11) TRZECIA LINIA PODAWANIA PALIW NA WLOT PIECA

- Przegląd urządzenia ważącego
- Przegląd dozownika celkowego FMK z wymianą listew uszczelniających