
km 0+000 Początek proj.odcinka
km 0+100
km 0+200
km 0+300
km 0+400
km 0+500
km 0+600
km 0+700
km 0+800
km 0+900
km 1+000
km 1+100 Koniec proj.odcinka
0.75
0.75
0.75