
Początek odcinka km 0 + 000,00
A-18b
prj
D-42
prj
D-43
prj
B-33
istn. do wymiany
A-7
T-1
istn. do wymiany
A-8
istn. do wymiany
D-2
istn.
A-7
T-1
istn.
150 m
100 m
70
50
6-321/RIIIb
6-310/Br-RIVa
6-49/4
6-318/N
6-347/N
6-322/W
6-49/3
6-572
6-332/RIIIb
1559/1
1559/2
1559/3
1559/4
1559/5
1559/6
1559/7
1559/8
1559/9
1559/10
1559/11
1559/12
1559/13
1559/14
1559/15
1559/16
1559/17
1559/18
1559/19
1559/20
1559/21
1559/22
1559/23
1559/24
1559/25
1559/26
1559/27
1559/28
1559/29
1559/30
1559/31
1559/32
1559/33
1559/34
1559/35
1559/36
1559/37
1559/38
1559/39
1559/40