

PWP

przycisk wyłącznika pozarowego w kasecie na zewnątrz przy drzwiach wejściowych do budynku

Zasilanie wyl. poarowego	Wylacznik glowny budynku
0,25 kW	15,60 / 12,06 kW
5SL6 B10	3VA100A
YKYżo 5x1,5 mm²	YDY 4x25 mm²
p/t	zasil. z sieci energet.

Wylacznik glowny RA	ochrona pozarowa	Oswietl. Archiwum	Oswietl. kor. wc magazyn	Oswietl. Biura
15,60 / 12,06 kW	-	0,14 kW	0,21 kW	0,10kW
3VA25A	5SV 40A	5SL6 B16	5SL6 B16	5SL6 B16
YDY 4x6 mm²		YKYżo 3x2,5 mm²	YKYżo 3x1,5 mm²	YKYżo 3x2,5 mm²
zasil. wewnetrzne	w rozdzielnicy	p/t	p/t	p/t

Uwagi:

1. Wyłącznik główny wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy 230VAC.
2. Wyłączenie pożarowe wyłącznika głównego z kaset pożarowych zlokalizowan
3. Stosować przewody niepalne np. typu HGgS3x1,5mm2 dla połączeń kaset po
4. Zasilanie obwodu wyłączenia pożarowego z wydzielonych zabezpieczeń obw
5. Obudowa rozdzielnicy RA podtynkowa minimum 34 modułowa zainstalowana
6. Główna szyna uziemiająca GSU w obudowie podtynkowej zlokalizowana w pc