







46	Kurek kulowy DN25 2K-5a do wspawania	3	WG KAT	1.9	5.7	PN-79 M-38019	DOWÓD Str. 4 str.
44	Podkładka klinowa 18 Fe/Zn9	22	WG KAT	0.031	0.691	PN-79 M-82019	
43	Podkładka sprężysta Z 16.3	94	WG KAT	0.007	0.692	PN-79 M-82019	
42	Podkładka sprężysta 17 Fe/Zn 5	8	WG KAT	0.011	0.090	PN-79 M-82019	
41	Nakrętka M16 5-8-Fe/Zn5	118	WG Pn-EN	0.033	3.65	PN-EN ISO 4032	
Poz.	Nazwa	Ilość	Jedn. Miary	Masa 1szt.	Masa Razem	Nr normy, wyd. lub rys.	Uwagi

40	Śruba M16x65 5.8-B+Fe/Zn5	32	WG Pn-EN	0.121	3.872	PN-EN ISO 4017	
39	Śruba M16x45 5.8-B+Fe/Zn5	20	WG Pn-EN	0.094	1.888	PN-EN ISO 4017	
38	Śruba M16x120 5.8-B+Fe/Zn5	8	WG Pn-EN	0.217	1.736	PN-EN ISO 4014	
37	PRĘT Ø16 L=18.5 mb	1	S235JR	27.1	27.1		RZĘDNY 1 wydziału montażu
36	BL 6x310x200	4	S235JR	2.9	11.6		
35	BL 6x480x240	4	S235JR	5.2	20.8		
34	BL 8x80x85	4	S235JR	0.3	2.4		
33	BL 8x180x80	8	S235JR	0.9	7.2		
32	BL 8x190x200	8	S235JR	1.6	12.8		RZĘDNY 1 wydziału montażu
31	BL 8x265x265	1	S235JR	4.3	4.3		
30	BL 8x290x190	4	S235JR	3.5	14.0		
29	BL 10x200x53	4	S235JR	0.8	2.4		
28	50x5 - 280	1	S235JR	0.7	0.7		
27	L 75x56 - 65	1	S235JR	0.3	0.3		RZĘDNY 1 wydziału montażu
26	WSZCZELKA PŁASKA 1.6/65/2	8	EPDM AF 220	0.1	0.8		
25	KOŁNIERZ OTWORU PŁASHI DO PRZEPŁYWANIA DN 65 typ 9? r=h=1.6/65/76.1	12	R25	1.7	20.4	DN 1092-1:2007	
24	KOLANO HAMBURSKIE DN 65 476.1x6.3 R=65 ±90°	2	R35	0.7	1.3	DN 2605-1	TAŚMA Armatura typ 1 a.c.
23	KOLANO HAMBURSKIE DN 65 476.1x6.3 R=65 ±90°	2	R25	1.3	2.6	DN 2605-1	TAŚMA Armatura typ 1 a.c.
22	KOLANO HAMBURSKIE DN 150 4159.0x4.5 R=218 ±30°	1	R35	5.8	52.2	DN 2605-1	TAŚMA Armatura typ 1 a.c.
21	KOLANO HAMBURSKIE DN 300 4323.9x7.1 R=457 ±22°	1	R35	11.9	11.9	DN 2605-1	TAŚMA Armatura typ 1 a.c.
20	KOLANO HAMBURSKIE DN 300 4323.9x7.1 R=457 ±90°	1	R35	27.9	27.9	DN 2605-1	TAŚMA Armatura typ 1 a.c.
19	KOLANO HAMBURSKIE DN 300 4323.9x7.1 R=457 ±30°	2	R35	29.8	79.6	DN 2605-1	TAŚMA Armatura typ 1 a.c.
18	TRÓJNIK DN65/DN50	2	R35	0.7	1.4	DN 2616	TAŚMA Armatura typ 1 a.c.
17	TRÓJNIK DN300/DN150	1	R35	11.3	11.3	DN 2616	TAŚMA Armatura typ 1 a.c.
16	TRÓJNIK DN500/DN300	1	R35	68.5	68.5	DN 2616	TAŚMA Armatura typ 1 a.c.
15	RURA PRZEPOCZNA DN35 5-F+C-E2-R2-4153.5x4.5 - 15mb	1	R35	35.2	35.2		wydziału montażu
14	RURA PRZEPOCZNA DN50 5-F+C-E2-R2-4153.5x4.5 - 250	2	R35	0.9	1.8		wydziału montażu
13	RURA PRZEPOCZNA DN65 5-F+C-E2-R2-4176.1x5.0 - 2100	2	R35	16.2	32.4		wydziału montażu
12	RURA PRZEPOCZNA DN150 5-F+C-E2-R2-4139.0x4.5 - 51000	1	R35	791.3	791.3		wydziału montażu
11	RURA PRZEPOCZNA DN300 5-F+C-E2-R2-4323.9x7.1 - 34000	1	R35	1706.4	1706.4		wydziału montażu
10	RURA PRZEPOCZNA DN300 5-F+C-E2-R2-4508.0x8.0 - 300	1	R35	22.1	22.1		wydziału montażu
9	ŁĄCZNIK NAKRĘTNO-WKRĘTNY PŁASKI	4	WG KAT	0.2	0.8		
8	PODPYRA NAGWY 52	2	WG KAT	0.3	0.6	PN-87 M-73108	
7	NASADA 52 T	2	WG KAT	1.2	2.4	PN-87 M-73108	
6	RURA SYFONOWA TYPU UA GN/Y	2	WG KAT	0.2	0.2		
5	RURA SYFONOWA TYPU UA OGNIWA 2	2	WG KAT	0.3	0.6		
4	KUREK MANOMETRYCZNY Z KIELICHEM ONIOTOWANYM WOD-1.5	2	WG KAT	0.5	1.0		
3	MANOMETR M100-R/7-1.6/1.0N	2	WG KAT	0.6	1.2		
2	ZAWÓR KULOWY DN 65, Pn=1,6MPa 5B5A05SC06, napęd ręczny	2	WG KAT	8.2	16.4		CZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
1	ZAWÓR ZWROTNY DŹWIGNIOWY DN 65, Pn=1,6MPa, 5B7A05SC06	2	WG KAT	15.0	30.0		CZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI www.opflo.pl/pl/
Poz.	Nazwa	Ilość	Jedn. Miary	Masa 1szt.	Masa Razem	Nr normy, wyd. lub rys.	Uwagi

Σ=3038 kg

UWAGI:

1. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE POŁĄCZENIA ELEMENTÓW RUROCIĄGU WYKONAĆ JAKO SPAWANE SPOINĄ Y Z ZACIONKOWEM SZCZELIADŁEM POŁĄCZENIE ZAWOŻONEGO RURY PRZEWODOWEJ POZ. 14 Ø60.3x4.0 Z NASADĄ POZ. 7 JEST POŁĄCZENIEM GWINTOWANYM GZ.
2. OSTRE KRAWĘDZIE STĘPIĆ R=0.5.
3. SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAĆ Ł.C.7 GRUBOŚCI DOŚCIEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
4. PO ZAMONTOWANIU WSZYSTKICH ELEMENTÓW RUROCIĄGU PODDAĆ PRÓBIE SZCZELNOŚCI.
5. RURY POZ. 10-15 ORAZ NA ODPOWIEDNIE ODCINKI DOCINAĆ MONTAŻU PO DOPASOWANIU.
6. PRZY POZ. 32 OAZ NA ODPOWIEDNIE ODCINKI ORAZ GWINTOWAĆ PODCIĄG MONTAŻU PO DOPASOWANIU.
7. PRZY POZ. 32 DOCIĄG PODCIĄG MONTAŻU. ROZSTAW OTWORÓW DOPASOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD ROZSTAWU KOŁNIERZY RUROCIĄGU.
8. BLACHY POZ. 32 WYSUNĄĆ Z NADDATKIEM MONTAŻOWYM. REGULOWAĆ WYSOKOŚĆ ZAMOCOWANIA RUROCIĄGU PODCIĄG MONTAŻU. NADDATKI OCIĄĆ.
9. WYKONAĆ PODCIĄG MONTAŻU ZAMOCOWANIE W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH RUROCIĄGU.
10. RUROCIĄGI NALEŻY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 5% W KIERUNKU PRZEDMIOTÓW GO PRZEPŁYWU POWIETRZA LUB 3% W KIERUNKU ZGODNYM Z PRZEPŁYWEM.
11. ZAPEWNIĆ SIĘ ODPOWIEDNIĄ TRASĘ PRZY ZACIONKOWO ODPOWIEDNICH SPADKÓW I ZAMOCOWAĆ W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH RUROCIĄGU ORAZ ZACIONKOWAĆ MATERIAŁ/ZLOŚCIOŚCI WEZŁY POZYCJA.