

APARAT		VAL-CP-3S-350	FR-304/100	3x (S301-B6)	WN-723	FR-302/16	PCZ-524	FR-302/16	P312-B16-30-AC	P312-B16-30-AC	P312-B16-30-AC	P312-B16-30-AC
OZNACZENIE OBOWDU	" E "	" PASS "	TBG-TBP-Z1	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	TB-P/1	TB-P/2	TB-P/3	TB-P/4
MOC OBOWDU			Pi=30.57 kW Ps=10.17 kW	-					2.00 kW	1.80 kW	1.20 kW	1.80 kW
TYP PRZEWODU	LY-żo25mm²	N2XH-J 25mm² FeZn30x4mm	4x (N2XH-O 10mm²) + 1x (N2XH-J 10mm²)	1.5mm²-Cu/250V	1.5mm²-Cu/250V	1.5mm²-Cu/250V	1.5mm²-Cu/250V	1.5mm²-Cu/250V	NHXMH-J 3x2.5mm² RE-300/500V	NHXMH-J 3x2.5mm² RE-300/500V	NHXMH-J 3x2.5mm² RE-300/500V	NHXMH-J 3x2.5mm² RE-300/500V
ODBIORNIK		OCHRONA ODGROMOWO PRZPIĘCIOWA INSTALACJI	TB-G ZASILANIE Z GŁÓWNEJ TABLICY BEZPIECZNIK.	ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROWN.	KONTROLA I POMIAR NAPIĘCIA	ZAŁĄCZANIE STEROWANIA WENTYLACJI	ZAŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE STEROWANIA WENTYLACJI	ZAŁĄCZANIE RĘCZNE STEROWANIA WENTYLACJI	10 SZT GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	9 SZT GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	6 SZT GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	9 SZT GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
PRĄD In [A]			16.3									
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]			90									
SPADEK NAPIĘCIA [%]			< 0.1									
DŁUG. PRZEWODU [m]			5									

SCHEMAT IDEOWY. TABLICA TB-P.
ODPŁYWY.
RYS NR E-08 ark: 3z10