



WYKONAĆ WLOT DO PRZEWODU WENTYL. 15CM PONIŻEJ STROPU
WYKOŃCZYĆ POWIERZCHNIĘ ŚCIANY MONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ

WYKONANIE NOWEGO KOMINA
W NALEŻY WYKONAĆ
WZMOCNIENIA STROPÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
PRZEWODY WENTYLACYJNE W MIESZKANIACH ZAMKNAĆ KRATKĄ WENTYLACYJNĄ WYPROWADZIĆ PONAD DACH

CAŁĄ POSADZKĘ NA PODDASZU NALEŻY OCIEPIĆ
NALEŻY IMPREGNOWAĆ WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE

O1-... WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (w razie konieczności podkucie węgarków)
D1-... WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
P PRZEŁOŻENIE STOLARKI W LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY Z UŻYCIEM TAŚM MONTAŻOWYCH, PODKUCIE WĘGARKÓW

BUDYNEK SĄSIEDNI

Krokwie 12x16cm
Kleszcze 8x16cm
Słupy 16x16cm
Belki 16x16cm
Murlaty 16x16cm
Zastrzały 16x16cm
Miecze 12x14cm

Krokwie 12x16cm
Kleszcze 8x16cm
Słupy 16x16cm
Belki 16x16cm
Murlaty 16x16cm
Zastrzały 16x16cm
Miecze 12x14cm

OCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ GR 15 CM

DOCIEPLENIE DACHU STYROPAPE

UWAGA: WSZYSTKIE OKNA NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH ZLOKALIZOWANYCH OD STRONY PLACU WEWNĘTRZNEGO NALEŻY MONTOWAĆ W LICO ZEWNĘTRZNYM ŚCIANY, PODKUC WĘGARKI
OKNA NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NALEŻY PRZEMONTOWAĆ W LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY NALEŻY PODKUC WĘGARKI