



ETAP 6

- ROZBIÓRKA PIECY
ZAMKNIĘCIE PRZEWODU
REMONT POMIESZCZENIA
PRACE TOWARZYSZĄCE
- WYKONANIE ŚCIANEK
KG, KGW NA STELAŻU
SYSTEMOWYM 12CM
Z WYPEŁNIENIEM
WELNĄ SKALNĄ
- WYMUROWANIE ŚCIANKI
Z BŁOCKÓW BETONU
KOMÓRKOWEGO 12CM
- ROZBIÓRKI I PODKUCIA
- PO WYKONANIU ROZBIÓREK I
PODKUC NALEŻY WYKOŃCZYĆ
POWIERZCHNIE ŚCIAN, STROPÓW I
POSADZEK
- W → WYKONAĆ WŁOT
DO PRZEWODU WENTYL.
15CM PONIŻEJ STROPU
WYKOŃCZYĆ POWIERZCHNIĘ
ŚCIANY MONTOWAĆ
KRATKĘ WENTYLACYJNĄ
- WYKONANIE NOWEGO KOMINA
→ NALEŻY WYKONAĆ
WZMOCNIENIA STROPÓW WG
PROJEKTU KONSTRUKCJI
PRZEWODY WENTYLACYJNE
W MIESZKANIACH ZAMKNAĆ
KRATKĄ WENTYLACYJNĄ
WYPROWADZIĆ PONAD DACH
- O1-... WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ (w razie konieczności
podkucie węgarków)
- D1-... WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ
- P PRZEŁOŻENIE STOLARKI W
LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY
Z UŻYCIEM TAŚM
MONTAŻOWYCH,
PODKUCIE WĘGARKÓW
- OCIEPLENIE Z WELNY
MINERALNEJ GR 15 CM

UWAGA: WSZYSTKIE OKNA NA WSZYSTKICH
KONDYGNACJACH ZLOKALIZOWANYCH OD
STRONY PLACU WEWNĘTRZNEGO NALEŻY
MONTOWAĆ W LICO ZEWNĘTRZNYM ŚCIANY,
PODKUC WĘGARKI
OKNA NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NALEŻY
PRZEMONTOWAĆ W LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY
NALEŻY PODKUC WĘGARKI