

Zakres rzeczowy robót elektrycznych.

1. Wykonać obwody zasilania kotłów c.o. przewodem YDY żo 3x2,5 mm² z tablicy bezpiecznikowej mieszkaniowej.
2. Przewody w lokalach zamieszkałych układać w listwach instalacyjnych na ścianie lub za zgodą najemcy w tynku (z zatynkowaniem bruzdy).
3. Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo prądowym jednobiegunowym B 10A zamontowanym w istniejącej tablicy bezpiecznikowej. Zabezpieczenie wpiąć za wyłącznikiem różnicowo prądowy (jeżeli występuje w tablicy). W przypadku braku miejsca istniejącą tablicę wymienić na większą lub zamontować nową dedykowaną dla tego zabezpieczenia.
4. Obwody zakończyć gniazdem podwójnym hermetycznym 16A natynkowym umieszczonym w pobliżu kotła c.o.
5. Wykonać połączenia wyrównawcze.
6. Wykonać pomiary ochronne i eksploatacyjne wykonanych obwodów zasilania kotłów.

Uwaga: Trasę prowadzenia przewodów oraz lokalizację gniazda ustalić w trakcie wykonywania robót z inspektorem branży elektrycznej.