

poz. 15 Zawracanie serii szkiełek

W przypadku wystąpienia problemu z koszem lub uruchomieniem niewłaściwego protokołu barwienia, kosz można zawrócić do odpowiednich drzwi załadunku.



Przed zawróceniem serii szkiełek, upewnij się, że drzwi załadunku są puste.

Aby zawrócić serię szkiełek:

- W oknie monitorowania serii wybierz serię, którą chcesz zawrócić. Po naciśnięciu numeru serii, zostanie ona podświetlona na żółto. Użyj przycisków przewijania, jeśli jest to konieczne.
- Naciśnij przycisk **Return** (Zawróć).

Kosz szkiełek powraca do odpowiednich drzwi załadunku w możliwie najkrótszym czasie.

- Otwórz drzwi.

Wyświetla się okno protokołu rozładunku (Unload Protocol).



Rozładunek zawróconej serii

- Wyjmij kosz, zamknij drzwi i naciśnij przycisk **Unload** (Rozładuj).

Anulowanie partii

W przypadku awarii, serie szkiełek można anulować i usunąć z urządzenia.

Aby anulować serię szkiełek:

- Otwórz główne drzwi dostępu. Ramię zatrzyma się natychmiast i włączy się alarm dźwiękowy.
- Usuń wymagany kosz z urządzenia.
- W oknie monitorowania serii wybierz serię, którą chcesz anulować, naciśnij numer serii, która zostanie podświetlona na żółto. Użyj przycisków przewijania, jeśli jest to konieczne.
- Naciśnij przycisk **Cancel Batch** (Anuluj serię).
- Zamknij główne drzwi, aby wznowić barwienie.