



1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
2. Rury zaizolować płynką termoisolacyjną grubości 12 mm.
3. Rury do grzejników z zasilaniem dolnym prowadzić w podłozie kondygnacji.
4. Grzejniki montować we wnękach podokiennych.
5. Wszystkie grzejniki montować zgodnie z wytycznymi producenta.
6. W części niepodpiwniczonej rury rozdzielnice prowadzić w istniejącym kanale murowanym.