



Uwagi:

1. Dobór nastaw i wybór trybu działania softstartu SMC-3 wykonać na etapie wykonawstwa.
2. Nastawy dostosować do zainstalowanej pompy.