



- 1.- istn. podłoże (naprawy i gruntowanie)
- 2.- zaprawa klejowa do styropianu
- 3.- wełna mineralna/styropian
- 4.- siatka zbrojąca
- 5.- podkład tynkarski
- 6.- tynk cienkowarstwowy
- 7.- łączniki mechaniczne




- 1.- istn. podłoże (naprawy i gruntowanie)
- 2.- zaprawa klejowa do styropianu
- 3.- wełna mineralna/styropian
- 4.- siatka zbrojąca
- 5.- podkład tynkarski
- 6.- tynk cienkowarstwowy
- 7.- łączniki mechaniczne

połączenie dwu sąsiednich pasów siatki

METODY NAKŁADANIA ZAPRAWY KLEJOWEJ



ZAPRAWA KLEJOWA



ZAPRAWĘ NAKŁADAĆ NA OBRZEŻA PŁYTY W POSTACI CIEMCOWAŁKA ORAZ PUNKTOWO W KILKU MIEJSCACH W ŚRODKU TAK, ABY POKRYĆ MIN. 40% POWIERZCHNI. UWAGAĆ, ABY NIE ZABRUDZIĆ KLEJEM BOCZNYCH KRAWĘDZI PŁYTY.

ZAPRAWĘ NAKŁADAĆ NA PŁYTĘ STYROPIANOWĄ A NASTĘPNIE ROZPROWADZIĆ NA CAŁĄ POWIERZCHNIĘ PŁYTY UZYSKAJĄC PĄCY ZEBATEJ. UWAGAĆ, ABY NIE ZABRUDZIĆ KLEJEM BOCZNYCH KRAWĘDZI PŁYTY.