

Zabezpieczenie różnicowoprądowe 30mA  
i przepięciowe montować na  
tablicy rozdzielczej TG budynku.

