


SCHEMAT POSADOWIENIA ODWODNIENÍ LINIOWYCH

Z OPASKĄ BETONOWĄ



W zależności od rodzaju

nawierzchni należy stosować następujące dylatacje:

- asfalt - bitumiczna taśma dylatacyjna na styku nawierzchni i koryta,
- bruk - szczelina dylatacyjna na styku nawierzchni i koryta,
- beton - szczelina dylatacyjna w odległości ok. 1 m od koryta.