




ISTN. ZASILANIE ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ "N1"

## ROZDZIELNICA RZP-1



ISTN. ZASILANIE ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ "J-3"


## ROZDZIELNICA RZP-2




SAMOCZYNNE WYLĄCZENIE ZASILANIA

SYSTEM SIECIOWY TN-S

## RZP1,RZP2



np. Prisma Pack, wisząca, 160 A,  
IP 30/31(z drzwiami i dachem),  
IK 08(z drzwiami), lcc 50 kA,  
biały RAL 9001  
3x24=72 mod



Modul SZR ATyStM 40A,  
w obudowie metalowej  
np. Spacial S3D 400x600x200  
płyta montażowa perforowana  
365x550 montaż na szynie DIN