

1. Oczyszczenie z zabrudzeń i warstw farby metodą ciśnieniową – suchą.
2. Ususzenie wypieków metodami włókninowymi.
3. Wzmocnienie struktury detali preparatami chemicznymi.
4. Uzupelnienie ubytków zaprawami speedlight/czerniną.
5. Malowanie farbami silikatowymi w kolorze wg. kolorystyki elewacji podanej w części rysunkowej projektu.

1. **1. Oczyszczenie z zabrudzeń i warstw farby metodą ciśnieniową – suchą**

1. Ocenzowanie z zobrudzeń i warstw farby metodą ciśnieniową – suchą.
2. Usunięcie wypiętnych ubytków metodami włókninymi.
3. Wzmocnienie struktury detali preparatami chemicznymi.
4. Usunięcie ubytków zapoczątki specjalistycznymi.
5. Malowanie farbami silikatowymi w kolorze wg. kolorystyki elewacji podanej w części rysunkowej projektu.

1. Oczyszczenie pomalowanie istniejących okien w głównym korpusie budynku

3. Zamontować w kopule nowych okien o ramach aluminiowych szklonych zestawami trójzłazowymi ze szkła ESG. Okna ze skrzydłami rozkładanymi otwieranymi.
4. Zamontowanie nowych parapetów z blochy miedzionie.

1. Demontaż zniszczonych obróbek nie nadających się do napraw

1. Wykonanie nowych potrąpień z blochy na istniejących potrąpieciach cementowych.
2. Oczyszczenie z zabrudzeń zaprawami i tarciami obróbkę nadających się do dalszej eksploatacji.
3. Usunięcie spekanego żyłkow z miejscowa walcia blochy w mur (żyłki).
4. Prostownie popętych obróbk i usztatowanie ich właściwej geometrii.
5. Wykonanie uszczelnien obróbk w miejscach łazzenia segmentów obróbk oraz ich styku z murem i sokołką.

