

WDC-86E/KD

FUNKCJE

- Zmiana trybu pracy auto/chłodzenie/grzanie/osuszanie/wentylacja
- Regulacja nastawu temperatury (w górę/w dół)
- Włącz/wyłącz
- Włączanie i wyłączenie podświetlenia na jednostce wewnętrznej
- Włączanie/wyłączenie funkcji cicha praca
- Włączenie i wyłączenie dodatkowej nagrzewnicy
- Blokowanie lub odblokowanie przycisków
- Ustawienie prędkości wentylatora (7 biegów)
- Regulacja kąta ustawień żaluzji pionowych
- Wachlowanie
- ECO
- Harmonogram (programator czasu włączenia i wyłączenia klimatyzatora)
- Ustawienia instalacyjne (ustawienie adresu jednostki wewnętrznej)
- Funkcja "przy mnie"
- Wyświetlenie temperatury w pomieszczeniu
- Wyświetlanie kodów błędów




Sterownik przewodowy indywidualny. Pilot dla urządzeń VRF kasetonowych; kanałowych; przyściennych; konsoli.

Komunikacja 2-kierunkowa

komunikacja między jednostką wewnętrzną i sterownikiem przewodowym jest dwukierunkowa oznacza to, że parametry wyświetlone na sterowniku przewodowym odświeżane są w czasie rzeczywistym, zgodnie ze zmianami parametrów jednostki wewnętrznej. Sterownik podłączamy do zacisków X1 i X2 jednostki wewnętrznej. Maksymalna długość okablowania między sterownikiem przewodowym i jednostką wewnętrzną wynosi 200m



Możliwość podłączenia dwóch sterowników do jednej jednostki wewnętrznej



W takim przypadku podłączenia dwóch sterowników z jedną jednostką wewnętrzną, dwa sterowniki sterują tą samą jednostką. Jeden ze sterowników pełni rolę „głównego” a drugi „podrzednego”. Możliwość podłączenia maksymalnie 2 sterowników do jednego urządzenia.

Programator dzienny

Funkcja ta pozwala zaprogramować godzinę włączenia i wyłączenia klimatyzatora.

Specyfikacja

Model	WDC-86E/KD
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	86×86×18 mm
Zasilanie	DC 18V
Typ przewodu	Ekranowany, 2-żyłowy, miedziany
Rozmiar przewodu	AWG 16-20
Długość przewodu	Maks. 200 m