

**Zasilanie
z TPW
230V AC**

Przełącznik kontroli temperatury transformatora				
Wentylator	Alarm	Wyłączenie	Błąd	Zasilanie 230V AC