


UWAGI.

1. Uziom fundamentowy – bednarka czarna 30x4 – ułożony w dolnej warstwie zbrojenia płyty fundamentowej. Bednarkę mocować do zbrojenia drutem wzakowkowym lub uchwytyami. Należy zapewnić „otulinę” z betonu min. 5cm.
2. Wypusty do przyłączenia instalacji wyodrębnaczej wykonać bednarką czarną, lub SIZN 30x4, które należy wyprowadzić nad poziom posadzki lub we wnękach instalacyjnych z zapasem 150cm.
3. Wszystkie przewody uziemiające i odgromowe należy prowadzić w konstrukcji, chyba że opisano inaczej.
4. Miejsca spawów zabezpieczyć przed korozją.

Legenda	
Blok	Wypust z uziomu fundamentowego Bednarka Czarna 30x4
	Bednarka Czarna 30x4 - siatka uziomu fundamentowego

INWESTYCJA:
Przedszkole publiczne 12 oddziałowe
na działkach nr. ew. 2/7, 2/8,
2/9, 2/10 obręb 0018 w Zabkach

INWESTOR:
Miasto Ząbki
05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		HORBA STUDIO ADRIAN HORBA	
		16-694 Białystok, Fasty, ul. Białostocka 40	
IMIE I NAZWISKO		NR LIPSI	KODSŁ
mgr inż. Sebastian Sokolik		nr 163/1637/008/17	
instytucja wydająca zezwolenie			
mgr inż. Mariusz Woroszyt		nr 160/1607/1006/14	
Współpraca		*****	
Współpraca		*****	
Współpraca		*****	
I MIAŁO: PROJEKT CHRONIĄCY PRAWAM I TORSEM			