

- UWAGI:
1. Regulator zamontować przed montażem płyty pokrywowej studni.
 2. Regulator zamontować za pomocą wkrętów rozporowych z dyblami.
 3. Kołnierz regulatora pomiędzy ścianą studni przed zamontowaniem powinien być posmarowany silikonem w celu uszczelnienia połączenia.
 4. Regulator należy zamówić z adaptacją do studni okrągłej.
 5. Regulator montować bez trzpienia do wyciągania.