


INSTALACJA C.O.
- RZUT PRZYZIEMIEMIA,
SKALA 1:100

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. użytkowa (m2)
0.1	Wiatrołap	Gres	3,40 m2
0.2	Poczekalnia	Gres	5,98 m2
0.3	Biuro	Gres	19,15 m2
0.4	Pom. socjalne	Gres	3,80 m2
0.5	Łazienka	Gres	5,50 m2
0.6	Pom. gospodarcze	Gres	4,07 m2
razem:			41,90 m2



Instalacja c.o.:

Parametry instalacji c.o. = 75°/65° C.

Obliczeniowa moc cieplna instalacji Q_{całk.} = 5,63 [kW].

Pojemność instalacji V_c = 65,0 [l].

MONTAŻ, ROZRUCH, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCISŁE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ.

UWAGA!

RZUT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ROZWINIĘCIA INSTALACJI C.O.

- UWAGI:
1. Nie należy odmierzzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
 2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
 3. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędyne i wymiary pozostałych instalacji.
 4. Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem inwestorskim.
 5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w ruinach ochronnych.
 6. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem inwestorskim.
 7. Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i aiesłów/dopuszczeń. Osęstwo uzgodnić z nadzorem inwestorskim.
 8. Przewody prowadzić z uwzględnieniem zasad kompensacji wydłużeń przewodów - zgodnie z wytycznymi producenta.
 9. Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem inwestorskim.
 10. Należy zachować szczególną uwagę i ostrożność podczas wykonywania przebieg przez przegrody budowlane - prace prowadzić pod ścisłym nadzorem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Wyznaczonego przez Inwestora.

1. Należy zachować szczególną uwagę i ostrożność podczas wykonywania przebieg przez dach i inne przegrody budowlane - prace prowadzić pod ścisłym nadzorem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Wyznaczonego przez Inwestora.
2. Należy omijać elementy konstrukcyjne budynku oraz kanałami omijać elementy używagara stalowego.
3. Wykrananie elementów instalacji uzgadniać na bieżąco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.
4. Roboty budowlane i instalacyjne winny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej kierowania budową oraz być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu zasad BHP.

Nazwa rys., INSTALACJA C.O. - RZUT PRZYZIEMIEMIA		Nr rys., S-3
Nazwa inwestycji: OSTPROJEKT Biuro Architektoniczne Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99		
Adres inwestycji: ul. Przemysłowa, 07-407 Czerwin, działka nr ewid. 555/4293 486/1, 487, jedn.ewid.:141503, 2 Czerwin, obręb ewid.: 0006 Czerwin	Investor: PGI Laszy Państwowe Nadleśnictwo Ostrołęka ul. T. Zawadzkiego "Zoski" 4, 07-412 Ostrołęka	Skala: 1:100
Specjalność: Upj.		projekt arch.-bud.
Specjalność instalacyjna w zakresie sieć instalacji i urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		branża sanitarna
Data: 05.2022r.		

PROJEKTANT:
mgr inż. Kinga Bolc

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Krzysztof Nosek

WAM/0029/POOS/10

234/92/OL