



Sposób montażu bariery drogowej

Widok z góry, skala 1:100



Widok od strony skarpy, skala 1:100



- Uwagi:**
1. Przed wbiciem wykopaniem słupków wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
 2. Zaleca się ręczne wykonanie dołów pod słupki z wypełnieniem dołu mieszanką betonową.
 3. Odległość ica prowadnicy od krawędzi jezdni min. 1,0m.
 4. Elementy odblaskowe na prowadnicy co 4m.

Jednostka projektowa			
indro			
J a k u b			
Frąckowiak			
ul. Polna 10			
56-320 Krośnice			
INWESTOR:			
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy			
ul. Łączna 1c			
55-100 Trzebnica			
OBJEKT:			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D Nowy Dwór - Domanowice			
ETAP I			
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:	DATA:
Sposób montażu barier H1W4A		1:100	08.2023
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	NR RYSUNKU:
mgr inż. Jakub Frąckowiak	WKP/0121/PWOD/18		Rys. nr 8