


[illegible]

UWAGI INSTALACYJNO – MONTAŻOWE:

1. Projektowaną sieć szlenu należy podzielić na projektowaną głębokość. Korekta głębokości posiadawienia jest możliwa podczas prowadzenia robót w celu uniknięcia kolizji lub nadmiernego zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego lub istniejących przeszkód terenowych poprzez wykorzystanie fabrycznie dopuszczalnych promieni głębi rur dla określonej temperatury otoczenia.
2. Zbliżenie do istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkód terenowych wykonąć z zachowaniem normatywnej odległości pionowej i poziomej zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz niniejszym opracowaniem projektowym.
3. Zmiany kierunku trasy projektowanego rurociągu należy w pierwszej kolejności wykonywać z wykorzystaniem puszczonego promienia głębi rur przewodowych, w których od przekroju rury przewodowej, temperatury i w momencie prowadzenia robót oraz szeregu mierzonych rur.
4. W drugiej kolejności do pokonywania zmian kierunku poziomego i pionowego projekt. sieci wodociągowej należy stosować łuki segmentowe o krągach standardowych i stosować łuki na zawinięcie.
5. Zebranie poziome oraz pionowe projektowanej sieci wodociągowej zostały określone na PZI oraz profilu podłużnym.

[illegible]