



- UWAGI: – instalacja uziemiająca i odgromowa
1. Zwody poziome wykonać z drutu fi 8 Fe–Zn.
 2. Przewody odprowadzające należy ułożyć na elewacji na uchwytach.
 3. Urządzenia dachowe, maszty antenowe, kominy i inne wystające elementy chronić za pomocą zwodów pionowych odpowiednich do chronionych urządzeń.
 4. Uziemić wszystkie metalowe elementy na dachu.
 5. Instalacje należy wykonać zgodnie z PN–EN 62305.

<div>ata</div> <div>ata</div> <div>ata</div> <div>ata</div> <div>ata</div> <div>ata</div>
