

## Lista materiałowa rurociągów

Nr rurociągu	Średnica	Materiał	Uwagi
R01	DN100 /DN50	AISI304	Cały pionowy odcinek od kołnierza wylotowego odgazowywacza do trójnika przed zaworem V6 wykonać z rury DN100, później wyredukować na DN50 , odcinek DN100 zaizolować
R02	DN65	AISI304	zaizolować
R03	DN25	AISI304	zaizolować
R04	DN65	AISI304	zaizolować
R05	DN40	AISI304	zaizolować
R06	DN50	dowolny	Nie wymaga izolacji
R07	DN40	AISI304	Nie wymaga izolacji
R08	DN50	P235TR2	Zaizolować
R09	DN25	dowolny	Nie wymaga izolacji
R10	DN50	dowolny	Nie wymaga izolacji
R11	DN32	dowolny	Nie wymaga izolacji
R12	DN50	P235TR2	Zaizolować
R13	DN50	P235TR2	Zaizolować
R14	DN50	P235TR2	Zaizolować
R15	DN50	P235TR2	Zaizolować
R16	DN50	P235TR2	Zaizolować
R17	DN50	P235TR2	Zaizolować
R18	DN20	P235TR2	Zaizolować
R19	DN20	P235TR2	Zaizolować
R20	DN20	dowolny	Nie wymaga izolacji