



- Uwagi:**
- Instalację prowadzić pod strzmem
 - Instalację układać ze spadkiem do kompresora
 - Połączenia ze zbiorniczek od kolektora głównego projektowane jako podłączone od góry
 - Połączenia zakończone zaworem odcinającym z sześciopozycyjnym elastycznym przewodem dostosowanym względem użytkownika urządzeń
 - Średnice rur zostały podane na rysunku instalacji

[illegible]