



UWAGA:
Wzruszenie gruntu należy rozpatrywać razem z opracowaniem brzozywnym.
Planu obiektu, projektu należy rozpatrywać w kontekście projektu w formie rysunkowej
i dokumentacji opisowej. Plan projektowy zawiera tylko informacje o projekcie
i nie należy go traktować jako dokumentu wykonawczego. Wzruszenie gruntu należy opisać
na budowie w formie protokołu.

UWAGA:
poziom posadowienia wszystkich fundamentów
-1.50m=159.00m n.p.m
wysokość wszystkich ław FL. i płyty FP1 -40cm
wysokość stop fundamentowych-60cm

<p>Wzruszenie gruntu należy rozpatrywać razem z opracowaniem brzozywnym. Planu obiektu, projektu należy rozpatrywać w kontekście projektu w formie rysunkowej i dokumentacji opisowej. Plan projektowy zawiera tylko informacje o projekcie i nie należy go traktować jako dokumentu wykonawczego. Wzruszenie gruntu należy opisać na budowie w formie protokołu.</p>	
<p>WK ARCHITEKCI ul. Rynek 100 05-020 Warszawa Tel. 22 666 66 70 Fax. 22 666 66 80 E-mail: biuro@wk-architekci.pl Internet: http://www.wk-architekci.pl</p>	<p>KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY Pracownia inżynierska konstrukcyjna mgr inż. Piotr Kubiś mgr inż. Andrzej Kubiś mgr inż. Andrzej Kubiś</p>
<p>KOMENDA STANOWISKA PAŃSTWA ul. Nowy Świat 100 05-020 Warszawa</p>	<p>BUDYNEK GŁÓWNY KOMENDY SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW BUDYNKU GŁÓWNEGO-zakres AB</p>
<p>Wzruszenie gruntu ul. Rynek 100 05-020 Warszawa Tel. 22 666 66 70 Fax. 22 666 66 80 E-mail: biuro@wk-architekci.pl Internet: http://www.wk-architekci.pl</p>	<p>Wzruszenie gruntu ul. Rynek 100 05-020 Warszawa Tel. 22 666 66 70 Fax. 22 666 66 80 E-mail: biuro@wk-architekci.pl Internet: http://www.wk-architekci.pl</p>