

- 1) Instalację deszczową - podejścia pod rury spustowe zakończyć systemowymi osadnikami PCW osadzonymi równo z terenem / utwardzeniem terenu
- 2) Nieopisane przewody instalacji deszczowej wykonać z rury PCW110 SN8
- 3) S1, S2, S3 - systemowe studzienki kanalizacyjne rewizyjne przelotowe PCW fi315 z pokrywą żeliwną klasy A15
- 4) S4 - systemowa studzienka zbiorcza rewizyjna PCW400 z pokrywą żeliwną klasy A15 + **ZAWÓR ZWRÓTNY**
- 5) Spadek podłużny instalacji deszczowej na działce o nr ewid. 141/2 min. 1,5‰
- 5) A1 - odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym dla ruchu ciężkiego 15x15cm wraz z osadnikiem. - **ISTNIEJĄCE**