

TABLICA STEROWAŃ D.S. WCZESNIAK													
Lp	nazwa sterowania	pożar strefa pożarowa S 01 PARTER	pożar strefa pożarowa S 02 PIETRO 1	pożar strefa pożarowa S 03 PIETRO 2	pożar strefa pożarowa S 04 PIETRO 3	pożar strefa pożarowa S 05 PIETRO 4	pożar strefa pożarowa S 06 PIETRO 5	pożar strefa pożarowa S 07 PIETRO 6	pożar strefa pożarowa S 08 PIETRO 7	pożar strefa pożarowa S 09 PIETRO 8	pożar strefa pożarowa S 10 PIETRO 9	pożar strefa pożarowa S 11 PIETRO 10	pożar strefa pożarowa S 12 PIWNICA
1.1	zjazd windy W 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	zjazd windy W 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3	komunikat do PSP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	wysterowanie oddymianie klatki K1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	wysterowanie oddymianie klatki K2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3	wysterowanie oddymianie przedsionków klatki K2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.4	wysterowanie oddymianie szyb windy osobowej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.5	wysterowanie oddymianie szyb windy pożarowej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1	komunikat dźwiękowy alarmowy pietro -1												X
3.2	komunikat dźwiękowy alarmowy pietro 0	x											
3.3	komunikat dźwiękowy alarmowy pietro 1		x										
3.4	komunikat dźwiękowy alarmowy pietro 2			x									
3.5	komunikat dźwiękowy alarmowy pietro 3				x								
3.6	komunikat dźwiękowy alarmowy pietro 4					x							
3.7	komunikat dźwiękowy alarmowy pietro 5						x						
3.8	komunikat dźwiękowy alarmowy pietro 6							x					
3.9	komunikat dźwiękowy alarmowy pietro 7								x				
3.10	komunikat dźwiękowy alarmowy pietro 8									x			
3.11	komunikat dźwiękowy alarmowy pietro 9										x		
3.12	komunikat dźwiękowy alarmowy pietro 10											X	
4.12	komunikat dźwiękowy ostrzegawczy pietro -1	x											
4.13	komunikat dźwiękowy ostrzegawczy pietro 0		x										X
4.14	komunikat dźwiękowy ostrzegawczy pietro 1	x		x									
4.15	komunikat dźwiękowy ostrzegawczy pietro 2		x		x								
4.16	komunikat dźwiękowy ostrzegawczy pietro 3			x		x							
4.17	komunikat dźwiękowy ostrzegawczy pietro 4				x		x						
4.18	komunikat dźwiękowy ostrzegawczy pietro 5					x		x					
4.19	komunikat dźwiękowy ostrzegawczy pietro 6						x		x				
4.20	komunikat dźwiękowy ostrzegawczy pietro 7							x		x			
4.21	komunikat dźwiękowy ostrzegawczy pietro 8								x		x		
4.22	komunikat dźwiękowy ostrzegawczy pietro 9									x		x	
4.23	komunikat dźwiękowy ostrzegawczy pietro 10										x		
5.1	zamknięcie drzwi n holu poziom 0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	zamknięcie drzwi n holu poziom 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.3	zamknięcie drzwi n holu poziom 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.4	zamknięcie drzwi n holu poziom 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.5	zamknięcie drzwi n holu poziom 4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.6	zamknięcie drzwi n holu poziom 5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.7	zamknięcie drzwi n holu poziom 6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.8	zamknięcie drzwi n holu poziom 7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.9	zamknięcie drzwi n holu poziom 8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.10	zamknięcie drzwi n holu poziom 9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.11	zamknięcie drzwi n holu poziom 10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.01	wysterowanie hydroforu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.02	wysterowanie zaworu piorytetu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	wysterowanie zaworu MAG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	serwerowni 10 p	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x