


Wejście rur do węzła ciepłego



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła ciepłego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Przyłącze ciepłe do SWC w budynku usługowym U1 na Os. Gliwia przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	03.2021	<i>Jan PawnuK</i>		
				Rysunek Wejście rur do węzła ciepłego	Nr Rys. 5
Inwestor obiektu: RENNER Sp z o.o.			Adres obiektu GLIWICE : ul. Daszyńskiego		Skala
Inwestor przyłączy: PEC GLIWICE Sp z o.o.					