



- ## **UWAGI**
1. Instalację w pomieszczeniach sanitarnych, wykonać o stopniu ochrony min. IP44, w pozostałych pomieszczeniach IP20.
  2. Gniazda w pomieszczeniach ogólnych montować na wysokości 30cm od podszkiba natomiast w łazienkach, toaletach i pomieszczeniach technicznych, na wysokości 140cm od podszkiba. Ostateczną wysokość montażu oraz lokalizację osprzętu ustalić z Inwestorem na etapie realizacji prac.
  3. Instalację LAN oraz zasilającą stanowiska pracy prowadzić w kanałach podparapetowych z przegrodą. Głównego prowadzenia kanałów do ustalenia na etapie realizacji prac.
  4. Stosować gniazda z przesłoną styków.
  5. Stosować przewody o izolacji 750V.
  6. Przewody rozprowadzić podtynkowo oraz w korytku kablowym.
  7. Wyłączniki montować na wysokości 140 cm.
  8. Zabrania się prowadzenia instalacji poprzez puszkę rozgałęźną. Łączenie obwodów osprzętu dokonać przed montaż puszek głębszych.
  9. Temperatura barwowa źródeł światła 4000K.
  10. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy przed rozpoczęciem robót montażowych i wykończeniowych.
  11. Materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  12. Podczas budowy należy stosować aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane.
  13. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z wiedzą techniczną