


SHIELD X WYTTCZNE INSTALACYJNE DLA PRZESŁONY ANTYRADIACYJNEJ SHIELD X UCHYLNEJ PŁAT 90 cm

Montaż stolarki ochronnej odbywa się po zakończeniu wszystkich prac brudnych i pyłących. Wskazane jest aby montaż drzwi przeprowadzić po wylaniu wylewki samopoziomującej, a przed położeniem wykładziny. Zalecane jest zachowanie dbałości i staranności,

- Wymagany otwór montażowy: 104 cm x 207 cm W przypadku technologii lekkich, otwór wykończyć wzmocnionym profilem perforowanym (ościeżnicowym)
- Gotową posadzkę cementową lub gipsową o poziomym równości zgodną z PN w miejscu posadowienia futryny i ruchu skrzydła
- Glify ścian i połączenia opaski ze ścianą obrabiać po całkowitym zakończeniu instalacji drzwi.

Rys. 1 dla 1-2mm Pb:



DRZWI RZUT Z BOKU
OD STRONY ZAWIASÓW



DRZWI RZUT Z BOKU
OD STRONY ZAMKA

